

① 横の電源スイッチを上位置にする

② 描いた文字や絵の左端に紙にしっかりあてておく

③ 背面ボタンを押す (押したまま)

④ LED ランプが点滅始めたらずっくり右に動かし最後までなぞる

⑤ 背面ボタンをはなす

⑥ 先頭ランプ点滅中は画像保存中ですので、電源スイッチは切らないでください

紙にしっかりあてておく

この範囲内に好きな絵を描いてください。

③ 押す

④

⑤ はなす

一区間約1秒の速さで、ゆっくりとスキャン

1. Set the Power Switch to top position.

2. Place Lighttalk close on the left side of the pictures or letters.

3. Press and hold the Scan Button.

4. Scan by slowly running down along the pictures or letters till the end.  
\*) Do not lift Lighttalk from the paper while scanning.

5. Release the Scan Button when finished.  
Indicator Light will blink 3 times.  
\*) Do not turn off the power while Indicator Light is blinking (Storing images).

Place Lighttalk close on this position.

Please draw free image in this area.

③ Press and hold the Scan Button

④

⑤ Release the Scan Button

Scan the picture slowly at the speed of one second per a section.