

① 横の電源スイッチを上位置にする

② 描いた文字や絵の左端に紙にしっかりあてておく

③ 背面ボタンを押す (押したまま)

④ LED ランプが点滅始めたらずっくり右に動かし最後までなぞる

⑤ 背面ボタンをはなす

⑥ 先頭ランプ点滅中は画像保存中ですので、電源スイッチは切らないでください

紙にしっかりあてておく

③ 押す

④ 一区間約1秒の速さで、ゆっくりとスキャン

⑤ はなす

頑張れ

① 横の電源スイッチを上位置にする

② 描いた文字や絵の左端に紙にしっかりあてておく

③ 背面ボタンを押す (押したまま)

④ LED ランプが点滅始めたらずっくり右に動かし最後までなぞる

⑤ 背面ボタンをはなす

⑥ 先頭ランプ点滅中は画像保存中ですので、電源スイッチは切らないでください

紙にしっかりあてておく

③ 押す

④ 一区間約1秒の速さで、ゆっくりとスキャン

⑤ はなす

おめでとう